



<b>SAMSUNG</b>	WP-110	(Kenox, Digimax) X70/ L70
	WP-310	(Kenox, Digimax) V 3/4/5/6/10/20/700/800 A 4/ 5/ 6/ 7/ 40/ 50/ 400 D 4/ 5/ 6/ 7/ 103 S 85/ 800/ 830/ 1000/ 1030/ 1060 Cyber410/ X80 (VLUU) NV8/ 10/ 15/ 20/ 24HD/ 25HD/ 100HD M300w/ 310w BL1050, SL310/ 420/ 620/ 820, TL34HD, IT100, PL60/ 65
	WP-410	(Kenox, Digimax) U-CA 3/ 4/ 5 X 1/ 15wide/ 60 Q 1/ 2/ 25wide A55W D60 L 50/ 55W/ 60/ 73/ 74wide/ 700/ 730/ 830 S 500/ 600/ 630/ 700/ 730/ 760/ 860/ 1070 (VLUU) NV 30/ 40/ 404 L 1/ 100/ 110/ 200/ 201/ 210 ES10/ 15/ 55, SL30/ 102/ 201/ 202, ES10, ST50, TL100/ 320, PL50, WB1000
	WP-510	(Kenox, Digimax) 360/ 370/ 420/ 430/ 530 V50/ 70, Cyber300/400 α5/7 L85, X85 D60/370/430/470/ 510/530/610/3000/3100/4000
	WP-711	(Kenox, Digimax) #1/ #1mp3/ #11pmp/ i5/ i50mp3/ i6/ i6pmp/ i7/ i70/ i8/ i80/ i85/ i100 K50/ 60 D512S (VLUU) NV3/ 4 / i8/ i85/ i7/ i100 L83T, TL9, ST10, PL10
	WP-710	(VLUU) NVi80/ SDC-K65 L77
WP-610	(VLUU) NV5/ 7ops/ 11 WB500/ WB550, HZ10W (Kenox) S1050/ S850	

<b>Canon</b>	WP-310	(IXUS) 430/ 500/ 700/ 750/ 800IS/ 900Ti/ 950IS/ 960IS/ 970IS/ 980IS/ 990IS (iXY) 500/ 600/ 700/ 800IS/ 810IS/ 820IS/ 830IS/ 1000/ 2000IS/ 3000IS (Powershot SD) 500/ 550/ 700IS/ 850IS/ 890IS/ 900/ 950IS/ 960/ 970/ 970IS/ 990IS (Powershot S)S500/ 410 (Powershot A)480/ 1100 (Powershot) E1
	WP-410	(IXUS) 30/ 40/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75/ 80IS/ 85IS/ 90IS/ 95IS/ 100IS/ 110IS/ 330/ 400/ 850IS/ 860IS/ 870IS/ i7-zoom/ i/ ii/ i5-zoom/ iis/ V3/ V2 (iXY) L/ L2/ L3/ L4/ 10/ 20IS/ 25IS/ 30/ 30a/ 50/ 55/ 60/ 70/ 80/ 90/ 95IS/ 110IS/ 200a/ 210IS/ 300a/ 320/ 400/ 450/ 900IS/ 910IS/ 920IS/ wireless (Powershot SD) 10/ 20/ 30/ 40/ 100/ 110/ 200/ 300/ 400/ 430/ 450/ 600/ 630/ 750/ 770IS/ 780/ 780IS/ 790IS/ 800IS/ 870IS/ 960IS/ 1000/ 1100/ 1200IS (Powershot S)200/ 230/ 330/ 400
	WP-510	(Powershot A) A60/ 70/ 75/ 80/ 85/ 95/420/ 430/ 450/ 460/ 470/510/ 520/ 530/ 540/ 550/560/ 570IS/ 580/ 590IS/ 630/ 640/ 1000IS/ 2000IS/ 2100/ 2100IS (Powershot S) S60/ 70/ 80
	WP-710	(Powershot A) A100/ 200/ 300 D10
	WP-610	(Powershot) G5/ G7/ G9/ G10/ SX100IS/ SX110IS/ SX200/ SX200IS
	WP-H10	(Powershot) S3IS/ S1IS/ G6/ G3/ G2

<b>CASIO</b>	WP-110	(Exilim) EX-Z 3/ 4/ 5/ 30/ 40/ 50/ 55/ 57/ 500/ 600/ 750/ 850/ 1000/ 1050/ 1080/ 1200SR EX-S 10/ 12/ 100/ 500/ 600/ 600D/ 770/ 880
	WP-310	(Exilim) EX-Z 10/ 100/ 110/ 120/ 200/ 270/ 300/ 400 QV-R 3/ 4/ 40/ 41/ 51/ 61 FC100
	WP-410	(Exilim) EX-Z 8/ 9/ 20/ 60/ 70/ 75/ 77/ 80/ 85/ 150/ 250 EX-S5
	WP-510	(Exilim) EX-P 600/ 700
	WP-711	(Exilim) EX-M 1/ 2/ 20 EX-S 1/ 2/ 3/ 20 EX-V 7/ 8 EX-FS10
	WP-H10	(Exilim) FS20 / P505

<b>Panasonic</b>	WP-310	(Lumix) DMC FX 100/ 150
	WP-410	(Lumix) DMC FX 1/ 01/ 2/ 3/ 5/ 7/ 07/ 8/ 9/ 10/ 12/ 30/ 33/ 35/ 36/ 37/ 38/ 40/ 48/ 50/ 55/ 180/ 500/ 520/ 550/ 580 FS 3/ 5/ 7/ 15/ 20/ 25 F 1/ 7 LS 1/ 2/ 80/ 85 LZ 8/ 10
	WP-510	(Lumix) DMC LZ 1/ 2 LC 50/ 70/ 80 WP-711 : DMC TS1
	WP-610	(Lumix) DMC TZ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 15 ZS1/ 3 LX2/ 3
	WP-H10	(Lumix) DMC FZ5

<b>FUJIFILM</b>	WP-110	(Finepix) F 440/ 450/ 455
	WP-310	(Finepix) A 345/ 350/ 850 V10 F 10/ 11/ 20/ 30/ 47/ 420/ 650 F 31fd/ 40fd/ 45fd/ 47fd/ 50fd/ 60fd/ F100fd/ F200fd J 12/ 20/ 120
	WP-410	(Finepix) A 100/ 150/ 203/ 303/ 310/ 330/ 340/ 500/ 510/ 600/ 610/ 700/ 800 F 460/ 470/ 480 J 10/ 15/ 50/ 150W
	WP-510	(Finepix) E 500/ 510/ 550/ 900 A 610/ 820/ 900/ 920
	WP-711	(Finepix) Z 1/ 2/ 3/ 5fd/ 10fd/ 20fd/ Z100fd/ Z200fd/ Z300fd
	WP-710	(Finepix) A 120 / 202 Z30/ 33WP
	WP-H10	(Finepix) S 1000fd/ 1500/ 2800z/ 5700/ 5800

<b>Nikon</b>	WP-110	(Coolpix) S 550 / 600 / 630/ 700/ 710
	WP-310	(Coolpix) 2200/ 3200/ 4200 / 5200/ 5600/ 5900 / 7600/ 7900 P 3/ 4 L 2 / 3/ 4/ 6
	WP-410	(Coolpix) 3700/ 4100/ 4600 S 200/ 210/ 220/ 230/ 500/ 510/ 520/ 560/ 610/ 610C/ 620 L 10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20
	WP-510	(Coolpix) P 1/ 2/ 50/ 60/ 5000/ 5100/ 6000 L 1, C-500ZOOM
	WP-711	(Coolpix) S 1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 7/ 7C/ 8/ 9/ 50/ 50C/ 51/ 51C/ 52/ 52C/ 60
	WP-710	(Coolpix) S 2500/3500
	WP-H10	(Coolpix) P 80/ L 100

<b>OLYMPUS</b>	WP-110	(Camedia) C 470z, X500/ 600 FE 150/ 160/ 300/ 5500 (u, Stylus) C 710/ 740/ 750/ 760/ 810/ 1000/ 1200/ D630z
	WP-310	(Camedia) C 60z/ 370/ 480/ 500z X 1/ 2/ 3/ 350/ 450/ 550/ 825/ 855 FE 300/ 310/ 5000/ 5010 (u, Stylus) C 1010/ 1020/ 1060/ 5000/ 7000/ 9000
	WP-410	(Camedia) C 310z/ 315z X790 FE 20/ 25/ 35/ 45/ 130/ 140/ 170/ 180/ 200/ 210/ 220/ 230/ 240/ 250/ 270/ 280/ 290/ 320/ 330/ 340/ 350/ 360/ 370/ 3000/ 3010 (u, Stylus) 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40/ 40digital/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 780/ 800/ 820/ 830/ 840/ digital S/ Mini/ Verve S
	WP-510	(Camedia) C 1z/ 2/ 40 X200/ 250 SP320 (u, Stylus) 535/ 545/ 595z
	WP-711	(u, Stylus) 700sw/ 720sw/ 725sw/ 730/ 795sw/ 850sw/ 1030sw/ 1040/ 1050sw/ 1070 Tough 6000/ 8000/ 550WP
	WP-710	(Camedia) C 120/150/160/170/ 180, AZ1 SP700 IR300/ 500
	WP-610	(Camedia) C 70z/ 7000/ 730/ 740/ 745/ 750/ 755/ 760/ 770
	WP-H10	(Camedia) SP 565uz/ 560uz/ 550uz/ 510uz/ 500 C 7070wz/ 5060wz/ 4000z/ 4040z/ 700uz/ 720uz/ 730uz

<b>PENTAX</b>	WP-110	(Optio) S/ S4/ S4L/ S5L/ S5n/ S5z/ S6/ S7/ SV/ SVI T10/ 20/ 30 A10/ 20/ 30/ 40
	WP-310	(Optio) 30/ 50/ 60/ 330/ 430/ X S40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 330RS/ 430RS E30/ 60, P70, T30
	WP-410	(Optio) M10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 E 10/ 20/ 40/ 50/ 60/ 70 V 10/ 20
	WP-510	(Optio) 33LF / 33L / 330GS / 230 / 750Z S30
	WP-711	(Optio) WP / WPI/ Z10 W10 / 20 / 30/ 60
	WP-610	(Optio) 750z

<b>SANYO</b>	WP-310	(Xacti VPC) AZ3/ MZ31
	WP-410	(Xacti VPC) S 1/ 3/ 4/ 6/ 7/ 60 E 7
	WP-710	(Xacti VPC) J 1/ 2/ 4 (Xacti VPC) DSC A5 / E6

<b>SONY</b>	WP-110	(Cybershot DSC) N1 / 2 W120/ 130 S930/ 950/ 980
	WP-310	(Cybershot DSC) P100 / 120 / 150 / 200 W100/ S800
	WP-410	(Cybershot DSC) S40/ 500/ 600/ 650/ 700/ 750/ 780 W30/ 35/ 40/ 50/ 55/ 70/ 80/ 85/ 90/ 150/ 170/ 200/ 230/ 290/ 300
	WP-510	(Cybershot DSC) P1/ 2/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10/ 71/ 72/ 73/ 92/ 93 W1/ 5/ 7/ 12/ 15 S 60/ 90
	WP-711	(Cybershot DSC) T1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 20/ 30/ 33/ 50/ 70/ 77/ 90/ 100/ 200/ 300/ 500/ 700/ 900
	WP-710	(Cybershot DSC) U10/ 20/ 30 P 31/ 32/ 51
	WP-610	(Cybershot DSC) H3/ 10/ 30 V1
WP-H10	(Cybershot DSC) H7/ 9 V3 HX1	

<b>KONICA MINOLTA</b>	WP-110	(Dimage) E500
	WP-310	(Dimage) KD200Z / 300Z / 510Z
	WP-410	(Dimage) KD400Z
	WP-510	(Dimage) F100/ 200/ 300 Revio KD 3300
	WP-711	(Dimage) X1
	WP-710	(Dimage) X20/ 21/ 31/ 50/ 60, X/ XG/ XI

<b>Kodak</b>	WP-110	(Easyshare) V 530 / 550 / 803 / 1003 / 1073 / 1273
	WP-310	(Easyshare) LS 633 / 753 / 755 C 613 / 663 / 813/ 1013 ONE/ JOC L108 V1233 / 1253 M 1033/ 1093IS
	WP-410	(Easyshare) C 180/ 533/ 643/ 653/ 743/ 763 LS743 M 753/ 763/ 853/ 863/ 873/ 883/ 893IS/ 1063/ 1073IS
	WP-510	(Easyshare) CX6230/ 6330/ 7220/ 7330/ 7430/ 7530 DX4330/ 4530/ 6340/ 6440/ 7440/ 7630 LS443, Z885/ 1275 C340/ 360/ 875
	WP-711	(Easyshare) V570/ 610/ 705
	WP-H10	(Easyshare) 1012IS/ ZD710/ Z612/ Z650/ Z712IS/ Z710/ Z740/ Z812IS/ Z8612IS/ Z1015IS DX7590/ DX6490/ P712/ P850

<b>KYOCERA</b>	WP-310	(Finecam) S3 (Yashica) EZ Digital 5030
	WP-410	(Yashica) EZ Digital 5031
	WP-510	(Finecam) L3 / 3V / 4 / 4V/ 30 S3/ 3R/ 3L/ 4 / 5R
	WP-710	Contax iR

<b>RICOH</b>	WP-310	(Caprio) RZ1/ R1/ RR630/ RR660
	WP-410	(Caprio) RR770, R50
	WP-410	(Caprio) GR-D/ GR-DII/ GX8/ GX/ RX/ G4wide / RR30
	WP-710	R40/ R10/ R8/ R7/ R6/ R5/ R4/ R3/ GX200

기타카메라	WP-110	Rollei Prego DP4200, BenQ DC E53 / 520 / 510, Hitachi imega HDC-531
	WP-310	Minox DCB111, Rollei Prego DP8300 / 6300 / 5300/ DT3200 Mach power DX-550, Polaroid PDC3370, Praktica DCZ4.3 BenQ DC C40 / C50, Toshiba Alegretto 3310
	WP-410	Toshiba Alegretto 3330, Hyundai DC-4300 Epson L-300 / 400 Leica C-Lux1/ Lux2
	WP-510	Praktica DCZ4.4 Toshiba PDR5300 Premier DC2302 / 3306 / 5330 Kenko Z510 BenQ DC 5330 / S30 Kocom KDC-330 Hyundai HD-530 Hitachi imega HDC-331
	WP-711	Che-ez Foxz2/ moni-me
	WP-610	Leica Dlux3 Sigma DP1/ DP2